

Руководство пользователя веб-приложения

Уфа, 2023 г.

[illegible]

ОГЛАВЛЕНИЕ

1	ВВЕДЕНИЕ	3
1.1	Цель	3
2	ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ	4
2.1	Требования к аппаратной части.....	4
2.2	Требования к программной части	4
3	ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛА WEB ПРИЛОЖЕНИЯ	5

[illegible]

1 ВВЕДЕНИЕ

Данная инструкция описывает основной функционал работы веб-приложения «Системы мобильных инспекций и контроля «СМИК+».

1.1 Цель

Целью инструкции является получение информации по работе веб-приложения.

Инв. № подл.						Подпись и дата	Взам. инв. №
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата		
						Лист	
						3	

2 ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ

2.1 Требования к аппаратной части

2.1.1. Система должна работать на рабочей станции с характеристиками не хуже:

- процессор Intel Core i5;
- оперативная память 8 Гб;
- HDD 250 GB;
- монитора, диагональю 21 дюйм

2.2 Требования к программной части

2.2.1 WEB Приложение должно запускаться в браузере, созданного на основе ядра Chromium, такие как (Chrome, Opera, Microsoft Edge, Яндекс браузер и др.)

2.2.2 Браузер Internet Explorer не поддерживается

Изм. № подл.	Подпись и дата					Взам. инв. №
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата	
						Лист
						4

3 ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛА WEB ПРИЛОЖЕНИЯ

Для доступа в приложение необходимо перейти по ссылке формата smik.corplink.com и пройти доменную идентификацию.

Стартовый экран. Для перехода к рабочей части портала.

мобиконд

Авторизуйтесь в системе

Логин

Пароль

Войти

Главная.

Главная страница

Отчёты

Пользователи

Справочники

Статистика

Годовой отчет

Дефекты

Лог

Пользователь: Expert E.E.

Выход

Создать

Сегодня

От: 18-Jun-2024 00:00

До: 22-Jun-2024 21:32

НПЗ

Название

Поиск

Завершено	В работе	Просрочено							
Номер	Подразделение	Тип обхода	Обход	Должность	Обходчик	Дата начала (план)	Дата окончания (план)	Дефект	Редактирование
95	НПЗ	Внеплановое	Обход №1	Начальник установки		6/19/2024 7:00:00 AM	6/20/2024 7:00:00 AM	Нет	

Слева сверху располагается кнопка меню, по нажатию которой выпадает список доступных разделов портала.

- Главная – Список обходов с возможностью создавать/редактировать/удалять обходы.
- Выпадающий список «Отчеты» - содержит в себе список отчетов.
- Выпадающий список «Пользователи» - содержит в себе инструментарий для управления учетными записями и формирования рабочих групп(бригад).
- Выпадающий список «Справочники» - содержит в себе список справочников для системы.

Главная.

Новая запись

Основные

Тех. позиции

Обход

Внезапный обход

Подразделение

НПЗ

Тип обхода

Плановое

Маршрут

Основной маршрут

Обход начать

20-Jun-2024 00:00

Должность

Начальник установки

Отмена

Сохранить

Для создания обхода необходимо указать название обхода, подразделение, тип обхода, маршрут, выбрать даты и бригаду (Обходчик). Так же после выбора маршрута, если необходимо, отредактировать тех. позиции, удалив ненужные.

Новая запись

Основные

Тех. позиции

Тех.позиция	Информация	Статус	Координаты	QR
Нет данных.				

В окне редактирования можно увидеть текущий статус работ, замеренные значения, список дефектов и вложения.

Обход #95

Основные

Тех. позиции

Дефекты

Вложения

Должность

Начальник установки

Обход

Обход №1

Статус обхода

Создан

Тип обхода

Внеплановое

Подразделение

НПЗ

Дата начала (план)

19-Jun-2024 07:00

Дата окончания (план)

20-Jun-2024 07:00

Отмена

Сохранить

Пользователи – Работники.

Главная > Работники

Пользователь: Expert E.E.

Выход

+ Создать

Выбрать значение

Имя

Поиск

ФИО	Подразделение	Создан	Редактирован	Роль	Изменить/Удалить
Мальцева Марина Владимировна	НПЗ	2024-06-20 08:39	2024-06-20 08:39	Пользователь	
Непозе Иван Иванович	НПЗ	2024-06-21 04:35	2024-06-21 04:35	Нет роли	
Резервуарович Алексей Алексеевич	Резервуар №1	2024-06-21 04:37	2024-06-21 04:37	Нет роли	
Резервуарович Второй Вторевич	Резервуар №2	2024-06-21 05:54	2024-06-21 05:54	Нет роли	
Резервуаровна Третья Третьяровна	Резервуар №3	2024-06-21 05:55	2024-06-21 05:55	Нет роли	
Ропита Роперт Рипатович	РПТ	2024-06-21 05:57	2024-06-21 05:57	Нет роли	
Зефемерович Халпу Халпуоуич	Установка ЗПОУ-АВТ-1	2024-06-21 05:58	2024-06-21 05:58	Нет роли	

Содержит список людей, заведенных в систему с возможностью создавать/редактировать/удалять записи. В верхней части имеется кнопка «Создать» выводящее окно создания.

Изменить запись №38

Подразделение

Резервуар №1

Фамилия

Резервуарович

Имя

Алексей

Отчество

Алексеевич

Аккаунт ☐

Отмена

Сохранить

Пользователи – Должности

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №									Лист
			Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата			8

Главная > Должности

Пользователь: Expert Е.Е. Выход

Создать

Выбрать значение

Поиск

Отображаемое название	Создан	Редактирован	Изменить/Удалить
Инженер-технолог резервуарного парка	2024-06-19 06:44	2024-06-19 06:44	 
Начальник установки	2024-06-19 06:44	2024-06-19 06:44	 
Оператор-технолог	2024-06-19 06:42	2024-06-19 06:42	 
Оператор-технолог	2024-06-19 06:41	2024-06-19 06:41	 
Оператор резервуарного парка	2024-06-19 06:40	2024-06-19 06:40	 
Протиратель кулеров	2024-06-21 05:58	2024-06-21 05:58	 

Содержит список должностей, заведенных в систему с возможностью создавать/редактировать/удалять записи. В верхней части имеется кнопка «Создать» выводящее окно создания.

Изменить запись №24 ✕

Название

Протиратель кулеров

Подразделение

НПЗ

Имя	Назначить
Мальцева М. В.	☐
Непззе И. И.	☐

Отмена

Сохранить

Для создания должности необходимо указать название, подразделение и с помощью стрелочек перекинуть нужных работников в правую часть (с помощью выделения через ctrl можно перекинуть сразу несколько работников).

Справочники – Участки(Подразделения).

Главная > Участки

Пользователь: Expert Е.Е. Выход

Создать

Отображаемое название	Изменить/Удалить
▶ НПЗ	 
▶ РПТ	 
Установка ЭЛОУ-АВТ-1	 
Установка ЭЛОУ-АВТ-2	 

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Содержит список подразделений, заведенных в систему с возможностью создавать/редактировать/удалять записи. В верхней части имеется кнопка «Создать» выводящее окно создания.

Изменить запись №17

Название

Нефтеперерабатывающий завод

Отображаемое название

НПЗ

Родительский участок

Выбрать

Короткий код

prz

Отмена

Сохранить

В случае если родительский участок не указан, подразделение будет являться корневым. В случае редактирования подразделения подразделение, являющееся дочерним для редактируемого, не будет доступно в списке «Родительский участок».

Справочники – Тех.позиции.

Главная > Тех. позиции					Пользователь: Expert E.E. Выход	
+ Создать		Выбрать значение	Название	Поиск		
Отображаемое название	Тех. позиция	Информация	Создан	Редактирован	Изменить/Удалить	
Крановый узел №1	Крановый узел №1		2024-06-18 08:51	2024-06-18 08:51	 	
Крановый узел №2	Крановый узел №2		2024-06-18 08:52	2024-06-18 08:52	 	
Крановый узел №3	Крановый узел №3		2024-06-18 08:57	2024-06-18 08:57	 	

Содержит список зависимых объектов, заведенных в систему с возможностью создавать/редактировать/удалять записи. В верхней части имеется кнопка «Создать» выводящее окно создания и фильтр по подразделениям.

Изменить запись №40

Объект

Контроли

Наименование

Крановый узел №3

Тип объекта

Подразделение

Родительский объект

Узел

Резервуар №3

Выберите значение

Тех. позиция

Крановый узел №3

Информация

Отмена

Сохранить

Объект может быть двух типов «Тех. позиция» и «Узел». «Тех. позиция» является корневым объектом, и не может иметь родительского элемента и содержать контроли.

Изменить запись №40

Объект

Контроли

Название	Группа	Использовать
Нет контролей для выбранного подразделения.		

Отмена

Сохранить

Контроли доступны только узлам. Доступны только уже имеющиеся в узле и относящиеся к тому же подразделению что и узел. Для применения контролей их необходимо отметить галками в правой части. Так же существует возможность объединять контроли в группы для единовременного замера температуры и вибрации с ручки. Группа может быть от 1 до 9, прочерк – без группы.

Справочники – Маршруты.

Главная > Маршруты

Пользователь: Expert E.E.

Выход

+

 Создать

Выбрать значение

Поиск

Отображаемое название	Подразделение	Создан	Редактирован	Изменить/Удалить
Основной маршрут	НПЗ	2024-06-18 09:19	2024-06-18 09:19	

Содержит список маршрутов, заведенных в систему с возможностью создавать/редактировать/удалять записи. В верхней части имеется кнопка «Создать» выводящее окно создания и фильтр по подразделению.

Изменить запись №6

Основные

Тех. позиции

Название

Основной маршрут

Подразделение

НПЗ

Отмена

Сохранить

Для выбора «Тех. Позиций» прежде всего необходимо выбрать подразделение.

Изменить запись №6

Основные

Тех. позиции

Выбрать добавляемый объект

Добавить

Название	Информация	Удалить
Нет данных.		

Отмена

Сохранить

Для добавления тех.позиции необходимо выбрать объект из выпадающего списка, и нажать кнопку «Добавить». Объект добавится в конец списка. Для удаления тех позиции или контролей, нужно кликнуть иконку корзины.

Справочники – Контроли.

Главная > Контроли

Пользователь: Expert E.E.

Выход

+ Создать

Все типы

Все подразделения

Название

Поиск

Отображаемое название	Информация	Подразделение	Тип	Создан	Редактирован	Изменить/Удалить
Вибрация	)))	Установка ЭПОУ-АВТ-1	Виброручка (вибрация)	2024-06-21 06:01	2024-06-21 06:01	
Мораль команды		НПЗ	Числовой (ручной ввод)	2024-06-21 06:02	2024-06-21 06:02	
Тансценденция	Вибрация наоборот	Установка ЭПОУ-АВТ-2	Визуальный	2024-06-21 06:02	2024-06-21 06:02	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Содержит список контролей, заведенных в систему с возможностью создавать/редактировать/удалять записи. В верхней части имеется кнопка «Создать» выводящее окно создания.

Изменить запись №9

Вибрация

Виброручка вибрация)

Подразделение

Установка ЭЛОУ-АВТ-1

Комментарий

)))

Уставки

Норма

от

-100

до

100

Отклонение

от

-200

до

200

Сильное отклонение

от

-300

до

300

Имеется три типа данных – «Визуальный», «Числовой»(целочисленный) и «Измеряемый»(число с точкой). Для визуального типа контроля задавать уставки не нужно. Уставки могут накладываться друг на друга. Приоритет принадлежит Норме.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Уставки могут накладываться друг на друга. Приоритет принадлежит Норме.					
							Лист	
							13	
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата			