

Программный комплекс
для мобильной инспекционной и контрольно-надзорной
деятельности «Мобиконд»

Руководство пользователя Android-приложения

Версия 2.0

Программный комплекс
для мобильной инспекционной и контрольно-надзорной
деятельности «Мобиконд»

Руководство пользователя Android-приложения

Версия 2.0

Инд. № подл.	Полл. и лата	Взам. инв. №

Уфа 2025 г.

Оглавление

<i>Перечень сокращений</i>	<i>3</i>
Введение.....	4
1 О системе	5
2 Описание Android-приложения «Мобиконд»	7
2.1 Установка приложения.....	7
2.2 Запуск приложений.....	10
2.3 Авторизация в приложении	11
2.4 Описание интерфейса	13
2.4.1 Считывание радиометок NFC.....	15
2.4.2 Создание обхода.....	16
2.4.3 Настройки	16
2.4.4 Добавление виброручки	18
3 Совершение обходов с мобильным устройством.....	20
3.1 Подготовка к обходу.....	20
3.2 Пользование приложением при обходе.....	21
3.2.1 Фиксация результатов контроля	22
3.2.2 Завершение обхода	27
4 Оповещения при работе с приложением.....	29
4.1 Отсутствие связи	29
5 Вспомогательные функции меню «Настройки».....	33

Взам. инв. №		Полп. и дата		4.1 Отсутствие связи 29								
				5 Вспомогательные функции меню «Настройки» 33								
Инв. № подл.			Изм.	Колуч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Мобиконд. Руководство пользователя Android- приложения	Стадия	Лист	Листов
										Р	1	
										ООО «Системы технологического моделирования»		
										Разработал		
										Проверил		
Н. контр.												
Нач. отд.												

6 Завершение работы с приложением.....	35
Таблица регистрации изменений	36

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						Лист
			Изм.	Кол.Уч.	Лист	№ док.		

Перечень сокращений

Мобиконд – программный комплекс для мобильной инспекционной и контрольно-надзорной деятельности;

ИСУ – информационная система управления;

ОС – операционная система;

МУ – мобильное устройство.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
									3
			Изм.	Кол.Уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	

Введение

Настоящее руководство предназначено для ознакомления с принципами работы в Android-приложении программного комплекса для мобильной инспекционной и контрольно-надзорной деятельности «Мобиконд» для решения задач контроля, фиксации и сбора данных о дефектах оборудования работниками промышленных предприятий, занятыми плановыми обходами территории, маршрутов, производственных площадок. В документе описывается запуск мобильного устройства (МУ) с установленным приложением «Мобиконд» и Tunnel, подключение дополнительных функций мобильного устройства, работа с приложением и назначение элементов меню, функционирование в приложении при совершении обхода технологических позиций, регистрация дефекта в приложении, добавление фотоматериалов, основные ошибки и предупреждения при работе с «Мобикондом», завершение работы с МУ.

Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №								Лист	
Изм.	Кол.Уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата							4

1 О системе

Мобиконд предназначена для автоматизации процессов визуального и измерительного контроля при обходе технологических позиций с помощью современных информационно-технических решений, формирование базы данных по эксплуатации оборудования, раннее определение его критического состояния, а также контроль выполнения должностных обязанностей оперативным персоналом. В Мобиконд применяются следующие технические решения: мобильное устройство в форм-факторе смартфона (например, Samsung Galaxy XCover 4S) совместно с виброметром ViPen, сеть интернет (LTE, WiFi), а также веб-интерфейс начальника смены и руководителей для назначения и контроля выполнения заданий.

Система позволяет проводить планирование и проведение ежедневных обходов с измерением температуры и вибрации с автоматической передачей данных в систему с использованием сети интернет, и фотофиксацию отклонений в работе оборудования. Сведения обходов передаются через Wi-Fi в онлайн режиме на веб-интерфейс, расположенный на рабочем месте начальника смены с отображением информации по температуре, вибрации и другим видам контроля оборудования (уровень масла, уровень в подогревателях, посторонний шум и т.д.). Информация, полученная в результате обходов, позволяет формировать данные по группам, видам оборудования, маршрутам, технологическим позициям. Предусмотрена автоматическая идентификация оборудования в Системе посредством считывания NFC-меток. Система использует любую доступную сеть интернет (Wi-Fi, 3G/LTE) для непрерывной передачи накопленных данных с мобильных устройств.

Мобиконд может охватывать, к примеру, тепломеханическое, электротехническое и химическое оборудование в рамках следующих технических систем: котлоагрегаты, турбоагрегаты, циркуляционные системы, оборудование технического водоснабжения, блочные

Взам. инв. №		Подп. и дата		Инв. № подл.								Лист
												5
Изм.	Кол.Уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата							

трансформаторы, трансформаторы собственных нужд, генераторы, распределительные устройства собственных нужд, газопроводы, системы химводоподготовки, ёмкости, насосы, теплообменники, подогреватели и прочие виды промышленного и производственного оборудования.

Принципиальная структурная схема Мобиконд приведена на рисунке 1.




Рис. 1 – Структурная схема Мобиконд

В Мобиконд используется МУ с характеристиками, соответствующими следующим:

- операционная система Android v7.0 и выше;
- пыле-, влагозащищенный корпус IP68;
- поддержка технологии NFC.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №									Лист
											6
Изм.	Кол.Уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата						

2 Описание Android-приложения «Мобиконд»

2.1 Установка приложения

Одним из вариантов установки приложения является загрузка файла приложения mobicond.apk в мобильное устройства и запуск данного файла в операционной системе Android, при этом приложение установится в МУ.




1

2

Рис.2 – Стартовое окно и приложения Мобиконд

Другой вариант установки предполагает наличие корпоративной сети и системы регистрации МУ с операционной системой Android в этих сетях, этот вариант рассмотрим более подробно на нижеуказанном примере. При первом

Инв. № подл.	Взам. инв. №					Лист
	Подп. и дата					
Изм.	Кол.Уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	7



1



2


Рис.2 – Стартовое окно и приложения Мобиконд

Другой вариант установки предполагает наличие корпоративной сети и системы регистрации МУ с операционной системой Android в этих сетях, этот вариант рассмотрим более подробно на нижеуказанном примере. При первом

запуске нового МУ необходимо убедиться, что оно зарегистрировано в корпоративной системе. Если на заблокированном экране не отображается сообщение «Это устройство управляется вашей организацией», то следует обратиться к администратору (рис.2.1).



1



2

Рис.3 Установка приложений Мобиконд

Далее удостовериться, что необходимые приложения установлены, а именно приложения «Мобиконд» и Tunnel (или иное приложение для организации vpn-соединения). Для этого после включения МУ, ввода пароля, появления рабочего стола ОС Android необходимо пролистать страницы

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	III ○ < 1 III ○ < 2 Рис.3 Установка приложений Мобиконд Далее удостовериться, что необходимые приложения установлены, а именно приложения «Мобиконд» и Tunnel (или иное приложение для организации vpn-соединения). Для этого после включения МУ, ввода пароля, появления рабочего стола ОС Android необходимо пролистать страницы							
										Лист
										8
			Изм.	Кол.Уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

2.2 Запуск приложений

Перед началом работы с приложением «Мобиконд» необходимо включить следующие функции МУ:

- Интернет;
- Wi-Fi;
- Bluetooth;
- Местоположение;
- NFC.




Рис.4 – Запуск приложения Tunnel

Инв. № подл.						Лист				
								10		
Изм.	Кол.Уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата					

1

Это список приложений, которыми управляет Tunnel.

 Chrome

 MOBICOND.Android

2

Рис.4 – Запуск приложения Tunnel

Для этого проведя пальцем по экрану с верхнего края вниз открываем меню-«шторку» и активируем вышеуказанные функции однократным нажатием, соответствующая функция меняет при активации цвет на синий.

Далее закрываем данное меню и переходим на рабочий стол с приложениями «Мобиконд» и «Tunnel» (рис. 2.2). Первично необходимо запустить «Tunnel» (рис.4.1) и дождаться установления соединения с сервером (рис.4.2).

Далее в этом же окне можно запустить приложение «Мобиконд», нажав на строку Mobicond.Android.

2.3 Авторизация в приложении

После запуска мобильного приложения «Мобиконд» открывается окно авторизации (рис.5.1), в нём необходимо выбрать организацию из предложенного списка (рис.5.2) и ввести учетные данные пользователя в полях «Логин» и «Пароль».

Изм.	Кол	Уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата			Изм.	Кол	Уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата			Изм.	Кол	Уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата			Изм.	Кол	Уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата			Изм.	Кол	Уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата			Изм.	Кол	Уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата			Изм.	Кол	Уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата			Изм.	Кол	Уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата			Изм.	Кол	Уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата			Изм.	Кол	Уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата			Изм.	Кол	Уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата			Изм.	Кол	Уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата			Изм.	Кол	Уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата			Изм.	Кол	Уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата			Изм.	Кол	Уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата			Изм.	Кол	Уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата			Изм.	Кол	Уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата			Изм.	Кол	Уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата			Изм.	Кол	Уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата			Изм.	Кол	Уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата			Изм.	Кол	Уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата			Изм.	Кол	Уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата			Изм.	Кол	Уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата			Изм.	Кол	Уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата			Изм.	Кол	Уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата			Изм.	Кол	Уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата			Изм.	Кол	Уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата			Изм.	Кол	Уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата			Изм.	Кол	Уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата			Изм.	Кол	Уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата			Изм.	Кол	Уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата			Изм.	Кол	Уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата			Изм.	Кол	Уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата			Изм.	Кол	Уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата			Изм.	Кол	Уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата			Изм.	Кол	Уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата			Изм.	Кол	Уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата			Изм.	Кол	Уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата			Изм.	Кол	Уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата			Изм.	Кол	Уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата			Изм.	Кол	Уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата			Изм.	Кол	Уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата			Изм.	Кол	Уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата			Изм.	Кол	Уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата			Изм.	Кол	Уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата			Изм.	Кол	Уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата			Изм.	Кол	Уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата			Изм.	Кол	Уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата			Изм.	Кол	Уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата			Изм.	Кол	Уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата			Изм.	Кол	Уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата			Изм.	Кол	Уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата			Изм.	Кол	Уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата			Изм.	Кол	Уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата			Изм.	Кол	Уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата			Изм.	Кол	Уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата			Изм.	Кол	Уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата			Изм.	Кол
------	-----	----	------	--------	-------	------	--	--	------	-----	----	------	--------	-------	------	--	--	------	-----	----	------	--------	-------	------	--	--	------	-----	----	------	--------	-------	------	--	--	------	-----	----	------	--------	-------	------	--	--	------	-----	----	------	--------	-------	------	--	--	------	-----	----	------	--------	-------	------	--	--	------	-----	----	------	--------	-------	------	--	--	------	-----	----	------	--------	-------	------	--	--	------	-----	----	------	--------	-------	------	--	--	------	-----	----	------	--------	-------	------	--	--	------	-----	----	------	--------	-------	------	--	--	------	-----	----	------	--------	-------	------	--	--	------	-----	----	------	--------	-------	------	--	--	------	-----	----	------	--------	-------	------	--	--	------	-----	----	------	--------	-------	------	--	--	------	-----	----	------	--------	-------	------	--	--	------	-----	----	------	--------	-------	------	--	--	------	-----	----	------	--------	-------	------	--	--	------	-----	----	------	--------	-------	------	--	--	------	-----	----	------	--------	-------	------	--	--	------	-----	----	------	--------	-------	------	--	--	------	-----	----	------	--------	-------	------	--	--	------	-----	----	------	--------	-------	------	--	--	------	-----	----	------	--------	-------	------	--	--	------	-----	----	------	--------	-------	------	--	--	------	-----	----	------	--------	-------	------	--	--	------	-----	----	------	--------	-------	------	--	--	------	-----	----	------	--------	-------	------	--	--	------	-----	----	------	--------	-------	------	--	--	------	-----	----	------	--------	-------	------	--	--	------	-----	----	------	--------	-------	------	--	--	------	-----	----	------	--------	-------	------	--	--	------	-----	----	------	--------	-------	------	--	--	------	-----	----	------	--------	-------	------	--	--	------	-----	----	------	--------	-------	------	--	--	------	-----	----	------	--------	-------	------	--	--	------	-----	----	------	--------	-------	------	--	--	------	-----	----	------	--------	-------	------	--	--	------	-----	----	------	--------	-------	------	--	--	------	-----	----	------	--------	-------	------	--	--	------	-----	----	------	--------	-------	------	--	--	------	-----	----	------	--------	-------	------	--	--	------	-----	----	------	--------	-------	------	--	--	------	-----	----	------	--------	-------	------	--	--	------	-----	----	------	--------	-------	------	--	--	------	-----	----	------	--------	-------	------	--	--	------	-----	----	------	--------	-------	------	--	--	------	-----	----	------	--------	-------	------	--	--	------	-----	----	------	--------	-------	------	--	--	------	-----	----	------	--------	-------	------	--	--	------	-----	----	------	--------	-------	------	--	--	------	-----	----	------	--------	-------	------	--	--	------	-----	----	------	--------	-------	------	--	--	------	-----	----	------	--------	-------	------	--	--	------	-----	----	------	--------	-------	------	--	--	------	-----	----	------	--------	-------	------	--	--	------	-----

мобиконд

Выбрать организацию

Логин

Пароль

ВОЙТИ

Список последних пользователей:

ildar

expert

1

The image shows a mobile application interface. At the top, there is a blue header bar with the text 'Мобиконд' in white. Below the header, there is a dark gray bar with the text 'Выбор организации' in white. The main content area is white and contains a list of organization types: 'Основная', 'Объекты генерации', and 'Станция обработки'. At the bottom right of this list, there is a red button labeled 'CANCEL'. Below the main content area, there is a dark gray bar with the text 'Список последних пользователей:' in white. Below this bar, there is a list of user names: 'ildar' and 'expert'.

2

Рис.5 – Стартовое окно приложения

В строках «Список последних пользователей» отображаются последние успешно авторизованные в системе пользователи (в примере на рис.5.1 тестовые пользователи ildar, expert). При нажатии на строку логин автоматически впишется в соответствующее поле, пароль необходимо ввести.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	тестовые пользователи (адм, експерт). При нажатии на строку логин автоматически впишется в соответствующее поле, пароль необходимо ввести.					
Изм.	Код Уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			Лист
								12


Рис.6 – Ввод логина и пароля

Для входа под своим паролем необходимо нажать кнопку «Войти».

2.4 Описание интерфейса

После авторизации в приложении открывается окно «Плановые обходы», которое отображает все обходы (маршруты), назначенные вошедшему под своим логином и паролем пользователю (рис.7.1). В этом окне назначенные обходы сохраняются в течение 24 часов, в том числе завершённые. Если при входе обходы не отображаются, можно обновить информацию нажатием кнопки , для перехода в главное меню (рис.7.2) служит кнопка .

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №									Лист
											13
Изм.	Кол.Уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата						



1

2

Рис.7 – Окна «Плановые обходы» и «Главное меню»

Меню содержит следующие функции:

- Плановые обходы – нажатие на эту кнопку возвращает в окно «Плановые обходы» (рис.7.1);
- Обновить обходы – нажатие на эту кнопку возвращает в окно «Плановые обходы» с обновлением информации;
- Считать NFC – кнопка служит для активации в приложении функции чтения NFC-меток;
- Создать обход – меню предназначено для самостоятельного создания пользователем обхода;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
									14
Изм.	Кол.Уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				

- | | | |
|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № |
| | | |

Изм.	КолУч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	




Рисунок 8 – Считывание NFC

Для считывания меток NFC необходимо наличие данной технологии на устройстве. Посмотреть поддержку функции можно в настройках либо документации телефона.

Для активации режима распознавания меток NFC необходимо в приложении нажать кнопку «Считать NFC» (рис. 7.2). При этом появляется

внизу экрана оповещение «Поиск NFC» (рис. 8.1) и МУ переключается в режим постоянного поиска NFC, пока не будет нажата вновь появившаяся в меню кнопка «Отключить NFC» (при этом появится сообщение «NFC поиск окончен»), либо приложение не будет закрыто.

После поднесения МУ в режиме поиска к метке NFC открывается технологическая позиция по маршруту обхода, соответствующая этой метке, при этом считывание метки сопровождается специальным звуковым сигналом.

Если функция считывания метки была включена уже после запуска приложения «Мобиконд» в приложении появится сообщение «NFC изменил свой статус на включен», после этого необходимо выйти и запустить приложение снова для активации работы этой функции.

2.4.2 Создание обхода

В случаях если необходимый нам маршрут отсутствует в списке в окне «Плановые обходы» можно создать его в мобильном приложении самостоятельно. Для этого необходимо нажать в меню кнопку «Создать обход», в появившемся окне «Создание обхода» выбрать маршрут из предложенных вариантов, выбрать время начала и окончания обхода, нажать кнопку «Создать» во всплывающем окне. После этого открывается окно «Плановые обходы», в списке отображается созданный обход, внизу экрана появляется оповещение «Обход создан».

Если маршрут выбран ошибочно можно нажать во всплывающем окне кнопку «Отменить».

2.4.3 Настройки

Для перехода в меню «Настройки» необходимо перейти в меню и нажать соответствующую кнопку, откроется окно настроек (рис 9).

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №									Лист
											16
			Изм.	Кол.Уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата			




Рисунок 9 – Настройки


В настройках доступны следующие возможности:

- «Очистить локальное хранилище» – предназначено для очистки памяти приложения от устаревшей информации в виде вложений, действие требует подтверждения во всплывающем окне нажатием «ОК», для отмены действия нажать «Отменить»;
- [имя пользователя] – указывает на авторизованного в текущий момент пользователя;
- «Список устройств» – нажатие выводит список привязанных к приложению устройств, при отсутствии устройств выходит оповещение «В локальном хранилище отсутствуют данные об устройствах»;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	требуется подтверждения во всплывающем окне нажатием «ОК», для отмены действия нажать «Отменить»;									
			• [имя пользователя] – указывает на авторизованного в текущий момент пользователя; • «Список устройств» – нажатие выводит список привязанных к приложению устройств, при отсутствии устройств выходит оповещение «В локальном хранилище отсутствуют данные об устройствах»;									
Изм.	Кол.Уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата							Лист
											17	

- «Очистить пользователей» – служит для очистки списка последних авторизованных пользователей, действие требует подтверждения во всплывающем окне нажатием «ОК», для отмены действия нажать «Отменить».

2.4.4 Добавление виброручки



1

2

Рисунок 10 – Добавление виброручки

Для снятия показаний вибрации и температуры на контрольных точках технологического оборудования совместно с МУ используется виброметр ViPen. Для применения этого устройства необходимо добавить его в список авторизованного оборудования. Добавление возможно перейдя в меню Bluetooth – Настройки (рис. 11), после необходимо включить виброметр и

Взам. инв. №		1		2			
Подп. и дата		Рисунок 10 – Добавление виброручки					
Инв. № подл.		Для снятия показаний вибрации и температуры на контрольных точках технологического оборудования совместно с МУ используется виброметр ViPen. Для применения этого устройства необходимо добавить его в список авторизованного оборудования. Добавление возможно перейдя в меню Bluetooth – Настройки (рис. 11), после необходимо включить виброметр и					
							Лист
							18
Изм.	Кол.Уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

дождаться появления названия устройства «ViPen» в списке «Доступные устройства». Далее нажать на устройство, во всплывающем окне нажать «Принять», имя устройства начинает отображаться с уведомлением «сохранено». Теперь мобильное приложение «Мобиконд» может считывать данные с устройства.

Если устройство уже добавлено, то приложение выдаст соответствующее оповещение (рис. 10.2).




Рисунок 11 – Добавление виброметра ViPen

Инв. № подл.	Взам. инв. №					Лист
	Подп. и дата					
Изм.	Кол.Уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	19




Рисунок 11 – Добавление виброметра ViPen

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

После этого можно приступить непосредственно к прохождению маршрута обхода.

3.2 Пользование приложением при обходе

Перевести статус маршрута обхода из «Создан» в «Начат» можно следующим образом. Необходимо нажать на маршрут обхода (рис.12.1), в приложении откроется список техпозиций по маршруту на вкладке «Техпозиции» (рис.12.2). Перейти нажатием на вкладку «Основное» (рис.13.1), нажать на кнопку под надписью «Статус», в открывшемся окне выбрать «Начат» и подтвердить нажатием «Применить» (рис.13.2).




Рисунок 13 – Вкладка «Основное» и смена статуса обхода

Инв. № подл.	Взам. инв. №					Лист
	Подп. и дата					
Изм.	Кол.Уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	21

Очистить

Применить

✓

Сохранить

✗

Отклонить

1

Очистить

Применить

✓

Сохранить

✗

Отклонить

2

Рисунок 13 – Вкладка «Основное» и смена статуса обхода

После этого необходимо сохранить изменения нажатием на галочку «Сохранить» (если сохранение не требуется нажать «Отклонить»). Теперь статус фиксируется в Системе, в приложении открывается окно маршрута.

3.2.1 Фиксация результатов контроля

После того, как движение по маршруту обхода начато и достигнута первая техпозиция, необходимо перейти нажатием на маршрут к списку техпозиций (рис.14.1), нажать на строку с техпозицией, которая соответствует месту нахождения. Если на техпозиции предусмотрена метка NFC, мы можем воспользоваться данной функцией для быстрого перехода в меню техпозиции (см. выше п.2.4.1).




Рис.14 – Окно со списком техпозиций и окно техпозиции

Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №			
Изм.	Кол.Уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Лист
						22

Открывается окно техпозиции (рис.14.2). Это окно содержит следующие элементы:

- название техпозиции;
- код техпозиции;
- кнопка изменения статуса (красная);
- кнопка «Норма» (синяя);
- список контролей на техпозиции;
- кнопки «Сохранить» и «Отклонить».






Рис.15 – Статус техпозиции

Для изменения статуса техпозиции необходимо нажать красную кнопку и в открывшемся списке (рис. 15.1) выбрать один из вариантов: «в работе», «в

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	



1



2

Рис.15 – Статус техпозиции

Для изменения статуса техпозиции необходимо нажать красную кнопку и в отрывшемся списке (рис. 15.1) выбрать один из вариантов: «в работе», «в

							Лист
							23
Изм.	Кол.Уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

резерве», «в ремонте». После выбора нажать кнопку «Применить». В окне техпозиции начинает отображаться выставленный статус (рис. 15.2).





Рис.16 – Виды контроля

При нажатии на один из пунктов из списка контролей приложение переходит в окно редактирования контроля. Контроли бывают двух видов – измерительные и визуальные. К измерительному контролю относятся контроли для измерения вибрации и температуры виброметром ViPen (рис.16.1), к визуальному – контроль, требующий визуального осмотра и оценки, фиксации полученных результатов в приложении (рис.16.2). Можно выделить так же еще один тип контроля – визуально-измерительный, к этому типу соответствуют точки контроля, для которых необходимо вписать в

Взам. инв. №		переходит в окно редактирования контроля. Контроли бывают двух видов – измерительные и визуальные. К измерительному контролю относятся контроли для измерения вибрации и температуры виброметром ViPen (рис.16.1), к визуальному – контроль, требующий визуального осмотра и оценки, фиксации полученных результатов в приложении (рис.16.2). Можно выделить так же еще один тип контроля – визуально-измерительный, к этому типу соответствуют точки контроля, для которых необходимо вписать в									
Подп. и дата											
Инв. № подл.											Лист
											24
		Изм.	Кол.Уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата				

При считывании одного параметра, например, температуры, считывается и другой параметр контроля – вибрация, и наоборот. Дополнительно считывать другой параметр не требуется. Для сохранения результатов измерения необходимо нажать галочку «Сохранить» , для

отмены сохранения – «Отклонить» .

Приложение может запрашивать обязательного вложения, минимум одного фото места контроля. Производится это действие нажатием скрепки



. В появившемся окне (рис.18) необходимо нажать:

- «Выбрать», в случае если фото уже было сделано, и оно хранится в «Галерее» или может быть найдено через «Проводник»;

- «Сделать», если требуется доступ к фотокамере МУ для выполнения фотосъёмки техпозиции, после съёмки кадра фото подтверждается  или

- отклоняется  для повторного выполнения кадра;

- «Сохранить», необходимо нажать после добавления фото для сохранения результата.




Рис.18 – Меню для фото-вложения

Для фиксации результатов для визуального контроля используется окно согласно рис.16.2, в примере показан контроль «Покраска». Это окно содержит следующие элементы:


- название контроля;
- поле «Указать дефект»;

Взам. инв. №		Подп. и дата		Инв. № подл.			Лист 26
Изм.	Кол.Уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

- поле «Описание дефекта»;
- список «Наличие дефекта»;
- кнопки «Сохранить» и «Отклонить».

В поле «Указать дефект» вид дефекта выбирается после нажатия из всплывающего списка; в текстовое поле «Описание дефекта» пользователь добавляет произвольный текст, описывающий обнаруженное несоответствие. В списке «Наличие дефекта» выбирается установкой галочки в один из вариантов характер дефекта (отклонение, сильное отклонение) или указывается его нормальное состояние (норма). Для сохранения результатов

измерения необходимо нажать галочку «Сохранить»




, для отмены

сохранения – «Отклонить»



Аналогично вышеуказанным действиям производится фиксация результатов по всем контролям технологической позиции, при этом пройденные контроли попадают в конец списка контролей по техпозиции. Как

только все контроли пройдены, нужно нажать галочку «Сохранить»



Сохранить

для сохранения результатов по всей техпозиции в целом, для отмены

сохранения – «Отклонить»



Отклонить

После завершения осмотра одной техпозиции переходим к следующей по маршруту и производим аналогичные действия с мобильным устройством и приложением.


3.2.2 Завершение обхода

После завершения обхода по маршруту, прохождения всех технологических позиций, необходимо в окне маршрута перейти в меню «Основное» (рис.13.1, 13.2), нажать кнопку статуса и перевести статус маршрута обхода в «Завершён», «Применить» для применения выполненных

Взам. инв. №												Лист 27
Подп. и дата												
Инв. № подл.												

Изм.	Кол.Уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата										

изменений, нажать галочку «Сохранить»



для сохранения результатов

по маршруту, для отмены сохранения – «Отклонить»



.

Далее необходимо перейти в главное меню  и нажать кнопку «Обновить обходы» для проверки наличия новых назначенных обходов.

Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №								Лист	
											28	
Изм.	Кол.Уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата							

4 Оповещения при работе с приложением

4.1 Отсутствие связи

При обходе техпозиций может отсутствовать связь и доступ к интернету. В этом случае в приложении в главном меню появляется оповещение «Отсутствует подключение к интернету.» (рис.19). При восстановлении связи оповещение исчезает.





Рис.19 – Оповещение об отсутствии связи

Не смотря на отсутствие связи можно продолжать обход и проходить техпозиции. В этом случае приложение будет при сохранении данных оповещать пользователя сообщением на экране МУ (рис.20).

Инв. № подл.	Взам. инв. №					Лист
	Подп. и дата					
Изм.	Кол.Уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	29

Не смотря на отсутствие связи можно продолжать обход и проходить техпозиции. В этом случае приложение будет при сохранении данных оповещать пользователя сообщением на экране МУ (рис.20).

Рис.19 – Оповещение об отсутствии связи






Рис.20 – Сообщение об ошибке

Необходимо нажать ОК и далее кнопку «Назад»  в верхней части экрана. В этом случае контроль начинает отображаться с восклицательным знаком красного цвета (рис.21). Это означает, что приложение сохраняет результат, но оно не загружено в базу данных системы.




Рис.21 – Оповещение о несохранении результатов контроля

Инв. № подл.	Взам. инв. №					Лист
	Подп. и дата					
Изм.	Кол.Уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	30

Тестовый насос Общее

!

Покраска

Норма

Тестовый насос Общее

!

Вибрация

5.20

Тестовый насос Общее

!

Температура

30

!

Есть несохраненные данные

Версия: 4.4 Сборка: 34

➔

Выход

Рис.21 – Оповещение о несохранении результатов контроля

Продолжаем работать со всеми контролями по техпозиции, не смотря на оповещения. В главном меню при этом появляются дополнительная кнопка «Сохранить неотправленные данные» и оповещение «! Есть несохраненные данные» (рис.23). После возобновления соединения приложение автоматически сделает попытку сохранения в базе данных результатов обхода, если по каким-то причинам это приложению не удалось (рис.24) можно самостоятельно нажать кнопку «Сохранить неотправленные данные». Данные передадутся в систему, дополнительная кнопка и оповещение пропадают из меню, все оповещения с восклицательным знаком в контролях исчезнут.




Рис.23 – Оповещения при несохранении данных

Взам. инв. №						
Подп. и дата						
Инв. № подл.						
Изм.	Кол.Уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
Лист						31

Автоматическое сохранение

Отсутствует VPN соединение.

OK

Рис.24 – Попытка автоматического сохранения данных

При попытке снять показания с виброметра ViPen без включенной функции bluetooth появляется оповещение (рис.25). Необходимо включить данную функция в МУ и заново снять показания.

Bluetooth

Для снятия показаний с виброручки необходимо включить Bluetooth

OK

Рис.25 – Функция bluetooth отключена

Инв. № подл.								
Подп. и дата								
Взам. инв. №								
								Лист
								32
Изм.	Кол.Уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата			

5 Вспомогательные функции меню «Настройки»

Для дополнительных системных действий в приложении в главном меню имеется меню «Настройки».




Рис.26 – Меню «Настройки»

Меню «Настройки» состоит из следующих элементов:

- «Очистить локальное хранилище»;
- [имя пользователя];
- «Список устройств»;
- «Очистить пользователей».

При нажатии на кнопку «Очистить локальное хранилище» приложение запросит подтверждение (рис.27). После нажатия ОК приложение очищает хранимые им в МУ данные, для отмены действия служит кнопка «Отменить».

Взам. инв. №		• «Очистить локальное хранилище»; • [имя пользователя]; • «Список устройств»; • «Очистить пользователей». При нажатии на кнопку «Очистить локальное хранилище» приложение запросит подтверждение (рис.27). После нажатия ОК приложение очищает хранимые им в МУ данные, для отмены действия служит кнопка «Отменить».					
Подп. и дата							
Инв. № подл.							
Изм.	Кол.Уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		Лист
							33

Для аналогичных действий с данными авторизованных пользователей служит кнопка «Очистить пользователей».




Рис.27 – Подтверждения очищения данных

Поле [имя пользователя] (в примере на рис.26 – expert) указывает на текущего авторизованного пользователя.

По нажатию на кнопку «Список устройств» можно посмотреть список авторизованных в приложении устройств, при отсутствии таковых на экране появится оповещение (рис.28).




Рис.28 – Оповещение об отсутствии данных

Инв. № подл.	Подп. и дата					Взам. инв. №				
Изм.	Кол.Уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата					Лист
										34

6 Завершение работы с приложением

Для смены пользователя, либо по окончании пользования приложением необходимо выйти из авторизованного режима. Для этого нужно перейти в меню и нажать кнопку «Выход». После этого можно:

- авторизоваться под другим пользователем (см. п.2.3);
- закрыть приложения «Tunnel», «Мобиконд».

Для сохранения заряда аккумуляторной батареи рекомендуется выключить функции МУ:

- Интернет;
- Wi-Fi;
- Bluetooth;
- Местоположение;
- NFC.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №									
Изм.	Кол.Уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата						Лист
											35

Таблица регистрации изменений

[illegible]

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.Уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата